

Схема сборки

1. Установить боковины (поз. 1).
2. Между боковинами установить переднюю раму (поз. 2). Прикрепить к ней косынки (поз. 4), используя болты М12х50, по 2 шт. на каждую косынку. Соединить раму с боковинами через ось (поз. 6), используя стопорные шайбы. Пример мест соединения представлен на местном виде А.
3. Поднять раму в верхнее положение, зафиксировать конструкцию при помощи штырьков (поз. 5). Пример показан на местном виде Б.
4. Аналогично передней раме прикрепить косынки к задней раме.
5. Перед началом эксплуатации весь крепеж затянуть до рабочего состояния. Боковины прикрепить к полу.

поз.	Наименование	кол-во, шт
1	Боковина	2
2	Рама передняя	1
3	Рама задняя	1
4	Косынка	2
5	Штырь	2
6	Ось	2
7	Комплект крепежа	1



