

Свидетельство о приемке

Шкаф для хранения 200-литровых бочек признан годным к эксплуатации

Дата выпуска

« ____ » _____ 201 г.

Контроль ОТК

МП _____
(подпись)

Дата продажи

« ____ » _____ 201 г.

Отдел сбыта

МП _____
(подпись)

ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Шкаф для хранения 200-литровых бочек

Арт. 034010

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения и указания

1.1. Шкаф для хранения 200-литровых бочек предназначен для хранения вне помещений до 12 бочек на стандартных паллетах с воспламеняющимися и опасными для окружающей среды жидкостями.


1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию шкафа, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные

2.1 Шкаф для хранения 200-литровых бочек представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных деталей. Шкаф поставляется покупателю в разобранном виде с комплектом крепежа.

3. Характеристики шкафа для хранения 200-литровых бочек

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
Шкаф для хранения 200-литровых бочек	3000	2910	1550	675



4. Комплект поставки

№ поз	Наименование	Кол-во	№ поз	Наименование	Кол-во
1	Стенка левая	1	6	Дверь левая	1
2	Стенка правая	1	7	Дверь правая	1
3	Крыша	1	8	Болт М16х70 ГОСТ 7798-70	8
4	Рама	2	9	Болт М16х30 ГОСТ 7798-70	46
5	Стенка задняя	2	10	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	54

5. Транспортировка, хранение, эксплуатация

5.1. Шкаф для хранения 200-литровых бочек может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

5.2. При длительном хранении шкафа для хранения 200-литровых бочек необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки шкафа.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа для хранения 200-литровых бочек при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.


6.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 12 месяцев со дня реализации.

6.3. При обнаружении дефектов производственного характера, шкаф для хранения 200-литровых бочек вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.


6.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.

6.5. Гарантийное обязательство распространяется на шкаф для хранения 200-литровых бочек, приобретенный у фирмы ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или, у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.


7. Инструкция по сборке шкафа для хранения 200-литровых бочек




1. Соединить боковые стенки и раму при помощи болтов M16x30 и гаек M16.




2. Присоединить вторую раму при помощи болтов M16x30 и гаек M16.



3. Соединить задние стенки при помощи болтов M16x70 и гаек M16, и присоединить их к шкафу болтами M16x30 и гайками M16.



4. Поставить крышку и соединить ее со стенками при помощи болтов M16x30 и гаек M16.



5. Установить двери.