

- 7.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 12 месяцев со дня реализации.
- 7.3. При обнаружении дефектов производственного характера, хранилище для газовых баллонов ХГБ-02 вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 7.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.
- 7.5. Гарантийное обязательство распространяется на хранилище для газовых баллонов ХГБ-02, приобретенный у фирмы ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или, у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.

Свидетельство о приемке

Модель ХГБ-02

Дата выпуска

«__»_____201 г.

Дата продажи

«__»_____201 г.

Контроль ОТК

МП _____
(подпись)

Отдел сбыта

МП _____
(подпись)

ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Арт. 021020

Хранилище для газовых баллонов разборный

Модель ХГБ-02

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения и указания

1.1. Хранилище для газовых баллонов ХГБ-02 предназначен для хранения 12 кислородных баллонов и других, аналогичных по размеру (диаметром 230 мм и объемом 40 л).

1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию шкафа, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные

2.1. Хранилище для газовых баллонов ХГБ-02 представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных деталей. Шкаф поставляется покупателю в разобранном виде с комплектом крепежа.

3. Характеристики шкафа для газовых баллонов разборного ХГБ-02

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
ХГБ-02	2100	2100	1100	340

4. Комплект поставки

Хранилище для газовых баллонов ХГБ-02 поставляется в разобранном виде.

5. Инструкция по сборке шкафа для газовых баллонов разборного ХГБ-02

№ поз	Наименование	Кол-во	Масса КГ.	№ поз	Наименование	Кол-во	Масса КГ.
1	Основание	1	60	9	Винт М10х50	63	
2	Стенка боковая	2	32	10	Гайка М10	63	
3	Стенка задняя	2	31	11	Цепь	2	
4	Стенка лицевая правая	1	22	12	Замок	1	
5	Стенка лицевая левая	1	22		Оцинкованная решетка	2	10
6	Крышка	1	38				
7	Крепление баллонов	2	15				
8	Дверь	1	20				

5.1. Установить основание на ровную поверхность + установить решетку (рис. 1).

5.2. Соединить основание, боковую и заднюю стенки при помощи болтов и гаек (рис. 2).

5.3. Повторить предыдущую операцию с противоположной стороны (рис. 3).

5.4. Присоединить лицевые стенки (рис. 4).

5.4. Поставить крышку и соединить ее со стенками при помощи болтов и гаек (рис. 5).

5.5. Установить дверь (рис. 6).

5.6. Поставить крепления для баллонов.

5.7. Установить цепочку для фиксации баллона.



рис. 1



рис. 2



рис. 3




рис. 4




рис. 5




рис. 6

6. Транспортировка, хранение, эксплуатация

6.1. Хранилище для газовых баллонов ХГБ-02 может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).

6.2. При длительном хранении хранилища для газовых баллонов ХГБ-02 необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;

- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;

- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;

- не допускается нарушение упаковки шкафа.

6.3. Хранилище для газовых баллонов ХГБ-02 предназначен для эксплуатации в производственных помещениях.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу хранилища для газовых баллонов ХГБ-02 при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.