

1. Общие сведения и указания

1.1. Хранилище для 24-х газовых баллонов ХГБ-03 (далее по тексту - хранилище) предназначено для хранения 24-х пропановых баллонов объемом 50 л и диаметром 300 мм, а также других баллонов, аналогичных им по размеру.

1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию изделия, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные

2.1. Хранилище представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных деталей.

3. Характеристики

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
ХГБ-03	2100	4176	1250	719

4. Комплект поставки

Хранилище поставляется в разобранном виде с комплектом крепежа.

5. Инструкция по сборке

№ поз	Наименование	Кол-во	№ поз	Наименование	Кол-во
1	Основание	1	8	Дверь	2
2	Стенка боковая	3	9	Болт М10х80	133
3	Стенка задняя	4	10	Болт М10х100	17
4	Стенка лицевая правая	2	11	Гайка М10	150
5	Стенка лицевая левая	2	12	Цепь	24
6	Крышка	2	13	Замок	2
7	Крепление баллонов	4			

Изделие состоит из двух хранилищ, боковая стенка одного служит общей перегородкой внутри всего хранилища.

5.1. Установить основание на ровную поверхность (рис. 1).

5.2. Соединить основание с боковой и задними стенками при помощи болтов и гаек (рис. 2).

5.3. Через боковую стенку при помощи длинных болтов закрепить основание и заднюю стенку правой части хранилища (рис. 3).

5.4. Присоединить оставшиеся заднюю и боковую стенки идентично п. 5.2. (рис. 4).

5.5. Присоединить лицевые стенки (рис. 5).

5.6. Поставить и соединить левую крышку со стенками при помощи болтов и гаек (рис. 6).

5.7. Аналогично предыдущему шагу установить правую крышку, крышки стянуть между собой при помощи болтов и гаек (рис. 7).

5.8. Установить двери (рис. 8).

5.9. Установить крепления для баллонов. Повесить цепочки для фиксации баллонов.




рис. 1




рис. 2




рис. 3




рис. 4




рис. 5




рис. 6




рис. 7




рис. 8

6. Транспортировка, хранение, эксплуатация

6.1. Хранилище может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).

6.2. При длительном хранении хранилища необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;

- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;

- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;

- не допускается нарушение упаковки изделия.

6.3. Хранилище предназначено для эксплуатации в производственных помещениях и на открытых площадках.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу хранилища при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

7.2. Срок гарантийного обслуживания изделия - 12 месяцев со дня реализации.

7.3. При обнаружении дефектов производственного характера хранилище вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

7.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.

7.5. Гарантийное обязательство распространяется на, приобретенное у фирмы ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данного изделия.

Свидетельство о приемке

Хранилище для 24-х газовых баллонов ХГБ-03 признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контроль ОТК

« ____ » _____ 20 ____ г.

МП _____
(подпись)

ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Хранилище для 24-х газовых баллонов ХГБ-03

г. Санкт-Петербург